

## METOS VAAKA, malli APM

### Käynnistys ja punnitseminen ilman taaraa:

1. Sijoita vaaka vakaalle vaakasuoralle alustalle.
2. Käynnistä vaaka painamalla " ON/IOFF " -painiketta.
3. Jos näytöllä on informaatiota, paina "ZERO " -painiketta.
4. Aloita punnitus.

### Punnitseminen taaralla:

5. Sijoita astia vaa'alle ja paina "TARE".
6. Aloita punnitus.
7. Poista Taara painamalla "TARE" vaakasillan ollessa tyhjä

### Kumulatiivinen punnitus:

8. Laita punnittava tuote vaakasillalle, paina "M+"
9. Punnitse seuraava tuote, paina "M+"
10. Kun punnitukset on suoritettu, paina "MR".  
Vaaka näyttää ensin punnitusten lukumäärä ja sitten yhteenlaskettu paino.
11. Tyhjennä muisti painamalla "MC" (kaksi näppäintä, "MR+TARE").



Laita aina punnittava tuote varovasti vaa'alle.  
Älä koskaan pudota punnittavaa tuotetta vaakasillalle.  
Kova isku voi vahingoittaa vaakaa.

### Paristojen säästötoiminnon poiskytkeminen::

12. Pidä " TARE " painettuna ja käynnistä vaaka.
13. Paina " TARE " kunnes näytölle ilmestyy F4
14. Paina " MODE " kerran.  
( 4\_off näkyy näytöllä. 4\_off = virta katkeaa 4 min päästä).
15. Paina " MODE " toistamiseen.  
( 0\_off näkyy näytöllä. 0\_off = jatkuva käyttö )
16. Tallenna muutos painamalla "TARE"
17. Paina lopuksi "ZERO" palataksesi punnitukseen

### Vaa'an nollaus:

18. Kytke vaaka pois päältä ja käynnistä uudelleen "ON/OFF" -näppäimellä.

### Automaattinen taara:

19. Pidä " TARE " painettuna n. 5 sekunta kytkeäksesi toiminnon päälle tai pois.

### Vaa'an kapasiteetti:

APM 30-10	30 kg
APM 60-20	60 kg



Älä ylikuormita vaakaa

### Puhdistus:

- Puhdista kostealla pehmeällä liinalla, käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta.
- Älä käytä hankaavia aineita, asetonia, tinneriä tai alkoholia puhdistukseen.

