

KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-OHJE

LÄMPÖHAUDE METOS MIRO



OMINAISUUDET

- Rolltop lämpöhaude GN1/1
- Ruostumaton teräs rakenne
- Läpinäkyvä kansi
- Pysyy avoimena 90°
- Täysin auki 180°
- Yksi GN1/1-65 vuoka sisältyy toimitukseen
- Vakiotoimituksessa: 2 kpl geelipolttoastioita
- Optiona lämmityselementti lämpöhaude 700 W

KÄYTTÖ

Laite on ainoastaan tarkoitettu lämpösäilytykseen, ei lämmitystä eikä ruuan valmistusta varten.

Kytke laite päälle.

Täytä tarjoiluastia ruualla, joka on lämmitetty vähintään 63°C lämpötilaan.

Älä jätä kantta auki jottei ruoka jäähdy ja kuivu.

VARO, kantta ei voi jättää auki käytön aikana.

YLEISIÄ OHJEITA

KATKAISE SÄHKÖNSYÖTTÖ (lämmityselementti) laitteeseen ja anna sen jäähtyä ennen puhdistustoimenpiteiden suorittamista

Sähkökomponentteja (lämmityselementti) ei saa upottaa veteen eikä suihkuttaa vedellä.

Jos sähköjohdon uusiminen on tarpeen, kutsu huolto.

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka sattuvat yllä olevien ohjeiden vastaisesta käytöstä.

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSBLAD

SERVERINGSKÄRL METOS MIRO



EGENSKAPER

- Rolltop serveringskärn GN1/1
- Rostfritt stål konstruktion
- Transparent lock
- Öppen vid 90°
- Helt öppen 180°
- En GN1/1-65 ingår i leveransen
- Standard leveransen: 2 stycken gelbränsle

BRUK

Enheten är endast för värnehållning, inte för uppvärmning eller tillagning.

Slå på enheten.

Fyll serveringsrätten med mat uppvärmd till en temperatur av minst 63 ° C.

Låt inte locket vara öppet för mat att kyla och torka.

VARNING! Locken får inte lämnas öppet under värnehållning.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

BRYT STRÖMTILLFÖRSEL (värmeelement) i apparaten och låt det svalna innan du utför rengöring.

Elektriska komponenter (värmeelement) får inte nedsänkas i vatten eller sprutas med vatten.

Om du behöver byta ut nätsladden, kontakta service.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning av ovanstående instruktioner.

USER AND MAINTENANCE MANUAL

METOS MIRO CHAFFING DISH



FEATURES

- Roll top chafing dish GN1/1-65
- Stainless steel construction
- Transparent lid
- Stays open at 90°
- Fully open at 180°
- One GN1/1-65 pan included
- Optional 700 W heating element

USER

The device is only for heat storage, not for heating or cooking.

Turn on the device.

Fill the serving dish with preheated food to a temperature of at least 63 ° C.

Do not leave the lid open for food to cool and dry.

CAUTION, the cover cannot be left open during operation.

GENERAL INSTRUCTIONS

DISCONNECT THE ELECTRICAL SUPPLY (heating element) from the appliance and allow it to cool before performing cleaning operations.

Do not immerse electrical components (heating element) in water or spray with water.

If replacement of the power cord is required, call for service.

The manufacturer is not responsible for any damage resulting from misuse of the above instructions.