



GN TIIVISTEKANNEN KÄYTTÖOHJE

Silikonitiiviste varmistaa kannen lukkiintumisen tiiviisti GN-astiaan.

Valmistaja ei takaa kannen toimivuutta muiden kuin Metos rst GN astioiden kanssa.

Kannen käytössä tulee huomioida seuraavaa

- ◇ Varo vaurioittamasta tiivistettä GN-astian terävillä reunoilla tai muilla terävillä esineillä. Tiivisteiden mekaaniset vauriot vaikuttavat tiivisteiden tiiviyteen ja käyttöikänsä.
- ◇ Älä käytä kantta jos tiiviste on vaurioitunut.
- ◇ Täytä GN astia vain kaulukseen asti varmistamaan sen, että astiassa olevat nesteet eivät pääse valumaan kannen ilmastointireijistä.
- ◇ Sulje GN astian kansi painamalla kantta tasaisesti aina siihen asti kun astiassa oleva ilma on purkautunut ulos kannen ilmastointireijistä ja kansi on tukevasti paikoillaan.
- ◇ Kannen tiiviste ei kestä yli 180°C lämpötilaa. Älä käytä silikonitiivistekantta uunissa, äläkä aseta kantta juuri uunista nostetun GN astian päälle. Liika kuumuus haurastuttaa tiivisteiden (näkyvä tummanruskeana värjäytymänä) ja samalla tiiviste menettää myös tiiviytensä.
- ◇ Pinottaessa tiivistekansilla varustettuja GN-astioita päällekkäin, tulisi huomioida kuljetuksen aikana syntyvä kitka, joka voi vahingoittaa tiivisteiden yläpintaa.
- ◇ Irroittaessasi tiivistettä, älä käytä apuna teräviä esineitä, kuten veitsillä.
- ◇ Hankaavien puhdistusaineiden tai -välineiden käyttö käsitiskissä on kiellettyä.
- ◇ Koneitiskissä asettele kannet yksitellen koneeseen, älä pinota niitä toistensa päälle, mikä saattaa aiheuttaa tiivisteiden vaurioitumisen.
- ◇ Älä puhdistakaan kansiä raapesukoneessa. Rakeet rikkovat tiivisteiden.